

# Gebruikershandleiding Comelit deur video-intercom

---

## Er wordt aangebeld:

- De bel gaat en het beeld van de bezoeker verschijnt op het scherm
  - Als u de bezoeker niet wilt spreken of ontvangen hoeft u verder niets te doen. Het scherm gaat na 60 seconden vanzelf weer uit.
  - Om met de bezoeker te spreken drukt u op de spreektoets (het knopje links-onder). U kunt dan maximaal anderhalve minuut met de bezoeker praten.
  - Om het gesprek te beëindigen drukt u weer op de spreektoets.

*Bij installaties met een elektrische deuropener kunt u tijdens het gesprek op de knop met de sleutel drukken (rechts-onder) om de deur te openen.*

## U wilt het actuele beeld van de deurcamera bekijken:

- Druk op knop 2 (onder, tweede knop van links).
  - Op het scherm verschijnt het beeld van de camera.
- Het scherm gaat na de in het systeem ingestelde tijd vanzelf weer uit maar u kunt natuurlijk ook zelf het scherm uitzetten:
  - Druk nogmaals op knop (2).

## Gebruikersinstellingen:

---

Rechts bovenaan de monitor zijn drie kleine draaiwielletjes aangebracht waarmee u de instellingen kunt wijzigen:

Bovenste draaiwielletje: Volume van de deurbel

Tweede draaiwielletje: Gesprekvolume

Derde draaiwielletje: Lichtsterkte

Voor het wijzigen van de beltoon verwijs ik graag naar de bijgeleverde originele handleiding.

## **Uitbreidingsmogelijkheden:**

---

Het Comelit intercomsysteem kent een aantal uitbreidingsmogelijkheden die vanuit het iAge project niet zijn geactiveerd. Deze uitbreidingen kunt u eventueel zelf laten aanbrengen indien hier behoefte aan ontstaat.

### **Automatische deuropener:**

Het knopje met het slotje er op (knopje rechts-onder) kan worden gebruikt om de buitendeur open te doen. Hiervoor moet dan een elektrisch slot met bijbehorende voeding worden gemonteerd.

### **Intercom functie:**

Door het plaatsen van extra beeldschermen (tot max. 4 stuks) kan een intercomfunctie worden gecreëerd tussen de ruimtes waarin de schermen zijn gemonteerd.